

Hactoo

Demontage:

Aus - und Einbau der Kartusche

Wasserzufuhr absperrn

Befestigungsschraube 2 lösen

Bedienungshebel 3 nach oben abziehen

Rosette 4 abschrauben

Gewinding 5 aus Gehäuse schrauben

Kartusche 6 aus Gehäuse ziehen

Der Einbau der Kartusche erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Der Gewinding 5 wird handfest (ca 10 Nm) angezogen. Bei stärkerem Anziehen des Gewindinges läßt sich der Bedienungshebel nur schwer bewegen.

Aus - und Einbau des Schwenkauslaufes

Wasserzufuhr absperrn

Befestigungsschraube 2 lösen

Bedienungshebel 3 nach oben abziehen

Rosette 4 abschrauben

Gewinding 5 aus Gehäuse schrauben

Kartusche 6 aus Gehäuse ziehen

Kartuschengehäuse 7 abschrauben

Auslauf 9 nach oben abziehen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

