



- 1- Inserire la guarnizione "X" nella calotta del flessibile "H" .  
Avvitare la calotta alla doccetta "Y".
- 2- Inserire il flessibile "I" nella pipa girevole "Z" del rubinetto posizionando la doccetta "Y".
- 3- Avvitare i flessibili "D" sul corpo del rubinetto :  
a destra per l'acqua fredda e sinistra per quella calda.
- 4- Posizionare il rubinetto con la basetta interponendo la guarnizione "A" sul piano.
- 5- Posizionare la guarnizione sagomata in gomma "B" e successivamente la flangia in metallo "C" prestando particolare attenzione a centrare B e C con il foro in maniera tale da non interferire con lo scorrimento del flessibile "I" durante lestrazione della doccetta.
- 6- Avvitare il dado "M" al tubetto filettato "L".
- 7- Inserire la guarnizione "E" nel dado "F".  
Avvitare il dado "F" al tubetto "L".
- 8- Inserire la guarnizione "G" nell'esagono del dado "F" ed avvitare il flessibile per doccetta "I".
- 9- Fissare il contrappeso "N" al flessibile "I" con le apposite viti.
- 10- Aprire l'acqua e verificare che non vi siano perdite.